

J808

## **LIAISON 90A 2 fois 16<sup>2</sup> (1 bleu, 1 noire)**

Cette liaison souple en cuivre s'utilise pour le raccordement  
des bornes du coupe-circuit aux bornes du compteur.

02.01

**MICHAUD**